

FDV-DOKUMENT – HELTRE EIK

Forvaltning, drift og vedlikehold

1. Produktinformasjon

Produkt: Heltre eikegulv

Treslag: Europeisk eik

Konstruksjon: 100 % heltre

Fukttinnhold ved levering: 7–9 %

Bruksområde: Innendørs, tørre rom

Overflate: Oljet / hardvoksoljet / ubehandlet (avhengig av produktvalg)

2. Tekniske spesifikasjoner

- Anbefalt romklima: 30–60 % RF
 - Anbefalt temperatur: 18–24 °C
 - Forventet sesongbevegelse: 1–3 mm per planke
 - Maks planhetsavvik undergulv: 3 mm per 2 meter
 - Underlag: Betong, spon, bjelkelag eller annet godkjent undergulv
 - Montering: Hellimt eller skrudd
-

3. Lagring og akklimatisering

- Oppbevares tørt, stabilt og innendørs
 - Ikke lagre direkte på betong
 - Unngå store temperatursvingninger
 - Akklimatisering: 48–72 timer i rommet der gulvet skal legges, i uåpnede pakker
-

4. Krav til undergulv

Generelle krav:

- Fast, tørt og bærende

- Planhet: maks 3 mm avvik per 2 meter
- Fritt for støv, limrester og løse partikler

Fuktkrav:

- Betong: dokumentert restfukt iht. gjeldende krav
 - Tre basert underlag: stabilt og skrudd
-

5. Montering (kortversjon)

Full monteringsinstruks leveres separat. Nedenfor følger FDV-kortversjonen.

Hellimt gulv

- Bruk MS-polymer lim eller tilsvarende
- Påfør lim jevnt med riktig tannsparkel
- Press hver planke godt ned i limet
- Ekspansjonsfuge: 8–12 mm mot faste installasjoner
- Unngå belastning første 12–24 timer

Skrudd gulv

- Egnet for bjelkelag eller sponplater
 - Forbor og forsenk alle skruer
 - Skru i fjæren for skjult innfesting
 - Skrueavstand: 25–35 cm
-

6. Rengjøring og daglig drift**Daglig**

- Tørrmopp eller støvsug med børstemunnstykke
- Fjern sand og grus umiddelbart

Ukentlig

- Vask med anbefalt vaskemiddel for oljede gulv
- Bruk minimal vannmengde
- Unngå mikrofiber som sliter på oljen

Månedlig / etter behov

- Påfør vedlikeholds olje på tørre områder
- Høytrafikkområder kan kreve hyppigere behandling

7. Periodisk vedlikehold

- Full overflatebehandling: 1–2 ganger per år
- Punktbehandling ved behov
- Lokale riper kan slipes og oljes
- Hele gulvet kan slipes og fornyes flere ganger gjennom levetiden

8. Bruk og belastning

- Bruk møbelknotter på alle møbler
- Tepper anbefales i soner med høy slitasje
- Unngå vannsøl og fuktige tepper
- Ikke bruk grønnsåpe, salmiakk eller sterke rengjøringsmidler
- Unngå langvarig høy RF (fare for kuving)
- Unngå langvarig lav RF (fare for sprekker)

9. Forventet levetid

Et heltre eikegulv har en forventet levetid på **100 år**, avhengig av:

- Inneklima
- Bruk
- Vedlikehold
- Overflatebehandling

Ved riktig vedlikehold vil gulvet vare i flere generasjoner

10. Garanti og ansvarsforhold

- Garantien gjelder material- og produksjonsfeil
- Garantien forutsetter korrekt lagring, montering og vedlikehold
- Skader som skyldes feil klima, feil rengjøring eller manglende vedlikehold dekkes ikke
- Dokumentasjon av fukt og romklima ved montering anbefales