

FDV-Dokumentasjon

Gjøres gjeldene for alle våre produkter under kategorien Herdet gulv.

1. PRODUKTBEKRIVELSE

□ Meister . Step & Wall – Venifloor. 1-Stav matt lakkert tregulv.

Tregulv i 8,5 - 12 mm tykkelse er av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet, mens

mellomsjiktet er lagt av HDF.

Dimensjon: På pakken finnes ytterligere informasjon om dimensjoner og pakkeinnhold

Overflatebehandling: Lakk.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Forebyggende tiltak:

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på tregulvet.

På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter og filtknøtter under stoler og møbler etc.

Utvis stor forsiktighet ved flytting av tunge ting som kjøleskap, oppvaskmaskiner, veggseksjoner osv.

På eventuelle kontorer bør gulvet utstyres med egne matter for kontorstoler.

Rengjøring og vedlikehold:

Bruk så tørre rengjøringsmetoder som mulig. Tregulv kan rengjøres ved støvsuging, tørrmopping eller med en godt oppvridd klut. Bruk syntetiske rengjøringsmidler etter behov. Unngå salmiakkholdige vaskemidler. NB! Bruk ALDRI Grønnsåpe. La aldri sand eller vann bli liggende på tregulv.

Fjerning av flekker:

Generelt så skal flekker fjernes umiddelbart. Etter flekkfjerning må du tørke gulvet med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann.

Flekk av: Fjernes med

Frukt, bær, vin, saft, fløte, leskedrikk, øl, kaffe, te, sjokolade og fett Syntetisk vaskemiddel eller Aceton

Olje, gummi, neglelakk, skokrem, merker etter sko, Aceton

Fargebånd, kulepenn/tusj, blekk, leppestift og maling Aceton eller White spirit

Blod Kaldt vann eller Aceton

Ettersyn:

Ved normal bruk skal det ikke være nødvendig med etterbehandling av gulvene. Gulve kan ikke slipes på grund av tynn slitesjiktet.

Vedlikeholds instruks og –intervall:

Tregulv er av ekte tre som endrer farge når det blir ex ponert av UV-strålet. Enkelte treslag mer og raskere enn andre og det kan derfor være lurt å drøye med tepper og lignende.

Vedlikeholds intervall er meget vanskelig å anslå, men anslagsvis vil private hus trenge vedlikehold hvert 2. år med ordentlig pleie behandling. Offentlige kontorer etc. 2-3 ganger pr. år med ordentlig pleie behandling.

3. DIRFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti 15 år i bomiljø i henhold til garantivilkår.

Fuktbestandighet:

Tregulv er ømfintlig overfor vann søl / fukt, derfor må vann fjernes umiddelbart.

Inneklima:

Tre er et levende materiale, som puster og søker etter likevekt i forhold til miljøet. Om luften i rommet er tørr, vil treet krympe. Dette kan lede til deformasjon av gulvet og mer eller mindre store sprekker i gulvet. I motsatt fall, med høy luftfuktighet vil gulvet ekspandere og svulle, som kan resultere i konvekse bord. Temperaturen i rommet må alltid ligge mellom 18-22°C, og den relative luftfuktigheten skal ikke være lavere en 30% eller høyere enn 65%. Lav fuktighet eller for store variasjoner i luftfuktigheten er ikke bra for tregulv. Pass spesielt på inneklimaet ved hard fyring i vinterhalvåret. Om vinteren kan det være lurt å tilføre rommet fuktighet. Hvis luftfuktigheten avviker stort fra det anbefalte nivået vil dette gjøre at tregulv krymper eller ekspanderer. Dette kan vise seg blant annet ved at bordene sprekker i skjøtene. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før tregulv legges. I prinsippet er tregulvlegging noe av det siste du gjør før innflytting. Det gjelder også ved eventuell oppussing. Unngå fukt! Produsent påtar seg ikke ansvar for feil som er et resultat av fravikelse fra overnevnte, og er heller ikke dekket av garantien.

Gulvvarme:

Tregulv kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger:

- Gulvvarmen må fordeles jevnt utover gulvet, ikke partiell
- Temperaturen på overflaten må aldri overstige 27°C
- Elektriske gulvvarmen legges med maks 60 Watt/m²
- Tepper med gummiert bakside kan ikke benyttes, da temperaturen lett kan overstige 27°C
- Generell bruk av tepper, rugs eller matte på gulvvarme kan føre til for høy varmeutvikling.

Sprekker mellom gulvbordene og deformasjon kan forekomme.

For høy temperatur på gulvet kan føre til sprekker, sprekker mellom gulvbordene og deformasjon i tregulv. Gulvet må ha romtemperatur ved legging, og gulvvarmen skal gradvis økes etter legging. For å forsikre deg om et perfekt resultat anbefaler vi bruk av en profesjonell gulvlegger.

Miljøpåvirkning og anvisning for behandling av avfall:

Anbefalte utluftingstid / inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.

Emisjon: Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1. Emisjonen av formaldehyd under grenseverdien på 0,12 mg/m³ luft.

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Øvrige opplysninger: Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produkt og de inneholder ikke miljøfarlig avfall.